

MARINA™

We Care, You Enjoy



TESTS BANDELETTES Cl/Br/pH/TAC/TH/STAB

MODE D'EMPLOI

- Plongez la bandelette 20 cm sous la surface du bassin, la ressortir de l'eau puis la maintenir horizontale réactifs orientés vers le haut), sans la secouer, pendant 20 secondes.
- Scannez votre bandelette en utilisant l'application MARINA Easy pour obtenir une recommandation. Ou alors comparez les couleurs de la bandelette avec les couleurs du nuancier imprimé sur le tube afin d'obtenir, pour chacun des paramètres, le résultat de l'analyse.

IMPORTANT – Bien refermer après usage. Garder à température ambiante.

NOTE – Pour une analyse fiable du pH, l'alcalinité doit être supérieure ou égale à 70 ppm. Pour une analyse fiable du stabilisant (acide cyanurique), le pH doit être compris entre 7,0 et 8,4 et la teneur en chlore libre doit être inférieure ou égale à 5 ppm.

CHAQUE BANDELETTE D'ANALYSE MESURE :



-  Le chlore disponible
-  Le brome
-  Le pH
-  L'alcalinité (TAC)
-  La dureté de l'eau (TH)
-  Le stabilisant (STAB)



30/01/2024 10:00



Importé par/Importiert von/Importato da:
Innovative Water Care Europe SAS, Z.I. de la Boitardière - B.P. 219
37402 AMBOISE CEDEX - FRANCE - Tel. +33 (0)2 47 23 43 00

marina-pool.com

Service consommateurs
0 826 102 395
Service 0,15 € / min.
+ prix appel

En cas d'urgence uniquement :

