

MARINA™

We Care, You Enjoy



KONZENTRIERTES KLÄRMITTEL alle Filter

Probleme/Lösungen - Tabletten 20 g



EIGENSCHAFTEN

- Kontrolliert auflösende 20 gr Tabletten.
- In Einzelbeutel verpackt.
- Sehr ausgeprägter Klärungseffekt.
- Rückstand an Aluminium im behandelten Wasser ist gegen Null.
- Ändert den pH-Wert des behandelten Wassers nicht.
- Im gelösten Zustand auch mit der PHMB-Systempflege kompatibel.
- Kompatibel mit allen Filtrationsgeräten (einschließlich Zeolith).
- Nicht schäumend bei empfohlenen Dosierungen.
- Anders als klassische Flockmittel, können diese Tabletten mit Kieselgur/Diatomeen- oder Kartuschenfilter verwendet werden.

Tests mit diesem Produkt haben nachfolgende Verbesserungen (wird nicht vertraglich zugesichert) der Filterung gezeigt:

- Sandfilter : Filterfeinheit gesenkt von 30 µm auf 18 µm.
- Kieselgur/Diatomeenfilter : Filterfeinheit gesenkt von 4 µm auf 3 µm.
- Kartuschenfilter : Filterfeinheit gesenkt von 15 µm auf 8 µm.
- Die Verpackung in einzelnen Beuteln vermeidet den direkten Kontakt mit dem Produkt und verbessert die Lagerung.

SICHERHEITSHINWEIS

NICHT MIT EINEM ANDEREN PRODUKT MISCHEN. NIEMALS VOR DEM GEBRAUCH AUFLÖSEN.

- Produkt in einem trockenen und gut belüfteten Raum lagern, bei einer max. Durchschnittstemperatur von nicht mehr als 35°C.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Dieses Produkt wird in den folgenden Fällen verwendet:

- Unmittelbar nach der Rückspülung des Filters/der Filter.
- Systematisch alle 15 Tage.
- Bei abnorm hoher Trübung.
- In Kombination mit Schockoxidation oder Schockchlorierung.
- **Verwenden Sie 1 Tablette für jeweils 25 m³ Wasser.**
- Vergewissern Sie sich, dass das Filtersystem in Betrieb ist.
- Legen Sie die Tabletten in den Abschäumer oder, falls dies nicht möglich ist, in den Vorfilter der Pumpe.

INHALTSSTOFFE

UFI K9N6-E04E-E00J-QUJF

SICHERHEIT

Verursacht schwere Augenreizung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. **Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.** Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. Nach Gebrauch Haut gründlich waschen. **BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Achtung



Gegen trübes Wasser

