

MARINA™

We Care, You Enjoy



TROUSSE D'ANALYSE Brome / Oxygène / pH Équilibre de l'eau - Pastilles



MODE D'EMPLOI

- Rincer soigneusement les éprouvettes du comparateur.
- 1. Remplir le comparateur : Le plonger à 20 cm sous la surface de l'eau.
- 2. Mettre les pastilles : Déchirer l'emballage des pastilles et les mettre dans les parties réservées à cet effet (éviter de toucher les pastilles à main nue). **Une pastille DPD n°4 pour le brome ou 2 pastilles DPD n°4 pour l'oxygène actif et une pastille de Phénol Red (pH).**
- 3. Secouer puis lire le résultat : Fermer le comparateur et le secouer pour dissoudre le réactif, puis lire le résultat obtenu.

Teneur idéale :

- Nous vous conseillons de contrôler au moins une fois par semaine le pH de l'eau de votre piscine.
- Brome : 2 mg/l minimum (piscine) ou 5 mg/l minimum (spa).
- Oxygène actif: 0,4 mg/l minimum.
- pH : minimum 7,0 - maximum 7,6 (brome) ou minimum 7,0 - maximum 7,4 (oxygène actif).

CONTIENT :



- + Un comparateur
- + 20 pastilles DPD n°4 (Brome/Oxygène)
- + 20 pastilles Phenol Red (pH)



25/01/2024 15:06 - RPF 4023+4004



Importé par/Importiert von/Importato da:
Innovative Water Care Europe SAS, Z.I. de la Boitardière - B.P. 219
37402 AMBOISE CEDEX - FRANCE - Tel. +33 (0)2 47 23 43 00

marina-pool.com

Service consommateurs
0 826 102 395
Service 0,15 € / min.
+ prix appel

En cas d'urgence uniquement :

