

# MARINA™

We Care, You Enjoy



## CLARIFIANT CONCENTRÉ tous types de filtres

### Problèmes/solutions - Pastilles 20g



#### CARACTÉRISTIQUES

- Pastille de 20 grammes à dissolution contrôlée.
- Conditionnement en sachet individuel pré-dosé.
- Effet clarifiant très prononcé.
- Taux d'aluminium résiduel nul dans l'eau traitée.
- Ne modifie pas le pH de l'eau traitée.
- Compatible (en solution) avec le système PHMB.
- Compatible avec tout équipement de filtration (y compris zéolithe).
- Non moussant aux dosages recommandés.
- Contrairement aux floculants classiques, ces pastilles peuvent être employées en cas de filtration sur diatomite ou de filtration à cartouches.

Les tests réalisés sur ce produit ont montré une amélioration (non contractuelle) des capacités de filtration suivantes :

- Filtre à sable : finesse de filtration abaissée de 30 µm à 18 µm.
- Filtre à diatomite : finesse de filtration abaissée de 4 µm à 3 µm.
- Filtre à cartouche : finesse de filtration abaissée de 15 µm à 8 µm.
- Le conditionnement en sachet individuel permet d'éviter le contact direct avec le produit et d'en améliorer la conservation.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

**NE MÉLANGER À AUCUN AUTRE PRODUIT. NE JAMAIS DISSOUDRE AVANT USAGE.**

- Conservation au sec, dans un endroit bien ventilé, à une température moyenne journalière n'excédant pas 35°C.

#### MODE D'EMPLOI

Ce produit s'utilise dans les cas suivants :

- Juste après un lavage à contre-courant du(des) filtre(s).
- Systématiquement tous les 15 jours.
- En cas de turbidité anormalement élevée.
- En association à une oxydation de choc ou une chloration-choc.
- **Prévoir 1 pastille jusqu'à 25 m³ d'eau.**
- S'assurer que la filtration soit en marche.
- Placer les pastilles dans le skimmer ou, à défaut, dans le pré-filtre de la pompe.

#### COMPOSITION

UFI K9N6-E04E-E00J-QUJF

#### SÉCURITÉ

Provoque une sévère irritation des yeux. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. **Tenir hors de portée des enfants. Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions.** Porter un équipement de protection des yeux/ du visage. Se laver la peau soigneusement après manipulation. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :** Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Attention



Éviter les eaux troubles

