

MARINA™

We Care, You Enjoy



MULTIFUNKTION MIT AKTIVSAUERSTOFF All-in-One

Chlorfreie, regelmäßige Desinfektion Tabs 200g



EIGENSCHAFTEN

- Schnell auflösende Tablette von 200 gr, ohne Rückstände.
- Einzelverpackung.
- Verteilerkasten mit 16 Tabletten.
- Produkt «frei von aktivem Chlor», daher ohne Bildung störender Derivate (Chloramine, Stabilisator).
- Antibakteriell.
- Starkes Oxidationsmittel.
- Flockungsmittelwirkung.
- Hoher Wirkstoffgehalt.
- Völlig frei von Isocyanursäure (Stabilisator).
- Geeignet für alles Wasser, auch sehr hart.
- Kompatibel (in Lösung) mit chlorierten, bromierten, sauerstoffhaltigen Produkten.
- Kompatibel mit allen Filtrationsgeräten.
- Effizient was auch immer unabhängig vom pH-Wert des behandelten Wassers.
- Die Verpackung in Einzelverpackungen vermeidet den direkten Kontakt mit dem Produkt und verbessert die Konservierung.

SICHERHEITSHINWEIS

NICHT MIT EINEM ANDEREN PRODUKT MISCHEN. NIEMALS VOR DEM GEBRAUCH AUFLÖSEN.

- Produkt in einem trockenen und gut belüfteten Raum lagern, bei einer max. Durchschnittstemperatur von nicht mehr als 35°C.
- Niemals Wasser auf das Produkt gießen; es kann bei Kontakt mit zu geringen Wassermengen heftig reagieren.
- Den Schwimmdosierer nie in einen Skimmer legen. Den Schwimmdosierer vor dem Baden aus dem Becken nehmen und in einem sauberen mit 10 Liter Wasser befüllten Eimer im Aussenbereich, nicht in der Nähe der Badenden, aufbewahren. Nach dem Baden, den Schwimmdosierer mit dem Inhalt des Eimers wieder in das Becken geben.
- Das Verfallsdatum und die Chargennummer sind auf der Verpackung angegeben.

GEBRAUCHSANWEISUNG

- Stellen Sie sicher, dass die Filtration eingeschaltet ist.
- Stellen Sie den pH-Wert zwischen 7,0 und 7,4 ein.
- Die Tabletten können in einen Skimmer oder in einen schwimmenden Diffusor gestellt werden, sofern dies geeignet ist.

- Geben Sie jede Woche 1 Tablette für 15 m³ Wasser.
- Verwenden Sie gleichzeitig ein polymerisiertes, quaternäres Ammonium-Algizid.
- In Ermangelung regulatorischer Verpflichtungen empfehlen wir, einen Mindestsauerstoffgehalt von 0,4 mg/l (DPD 4) einzuhalten.

INHALTSSTOFFE

UFI GF8H-SYPQ-1G8X-DXH7 - Wirkstoffe pentakaliumbis(peroxymonosulfat)-bis(sulfat) (CAS N°70693-62-8): 94g/100g kupfersulfat (CAS N°7758-99-8): 1g/100g

SICHERHEIT

Desinfektionsmittel TP2 – TB (Tabletten). Anwenderkategorie : Verbraucher. Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. **Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.** Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Gebrauch Haut gründlich waschen. Schutzhandschuhe/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen. Inhalt/ Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen. **Schweiz:** Teilweise leere Verpackung / Behälter / Karton müssen an die Verkaufsstelle zurückgegeben oder an eine Sondermüll Sammelstelle übergeben werden.

Gefahr



Befreit von Bakterien und Algen, beugt trübes Wasser vor



Importé et distribué par/Importiert von/Importato da:
Innovative Water Care Europe SAS, Z.I. de la Boitardière - B.P. 219 - 37402
 AMBOISE CEDEX - FRANCE - Tel. +33 (0)2 47 23 43 00
Solenis Switzerland GmbH, Mühlfentalstrasse 38 - 8200 SCHAFFHAUSEN
 SWITZERLAND - Tel. +41 43 216 34 26

